

AKKU-DOPPELKARTUSCHENPISTOLE

20 V | POWERPUSH

MERITOOL PowerPush 7000-450-11 VW

Bedienungsanleitung & Fehlerbehebung
(HENI Praxisleitfaden)

Die PowerPush 7000 ist eine Akku-Kartuschenpresse für den professionellen Einsatz im Karosserie- und Werkstattbereich.

In der Praxis entstehen Probleme meist nicht durch das Gerät selbst, sondern durch falsche Einstellungen oder ungeeignete Materialbedingungen. Gerade bei Scheibklebern und hochviskosen Materialien ist die richtige Einstellung entscheidend für einen sauberen, gleichmäßigen Auftrag.

1. Grundeinstellung der Maschine (entscheidend)

Rechter Drehschalter: ganz nach rechts drehen ☉ Funktion „Dose“ = 0 (deaktiviert)

Linker Drehschalter: ca. 2,5 (mittlerer Bereich)

Diese Einstellung hat sich im Werkstattalltag bewährt und kann bei Bedarf angepasst werden.

Ergebnis:

- Kein Absetzen oder Aussetzen der Maschine während des Kleberauftrags
- Gleichmäßiger Vorschub
- Sauberer, flüssiger Materialauftrag

2. Hinweise aus der Werkstattpraxis

- Ein gleichmäßiger Kleberauftrag ohne Unterbrechung zeigt eine korrekte Einstellung
- Ruckeln oder Aussetzen ist fast immer ein Einstellungsproblem
- Kalter Kleber erhöht den Auspressdruck erheblich
- Mit korrekter Einstellung ist der Auftrag deutlich sauberer als bei Druckluft-Kartuschenpressen



3. Typische Probleme und Lösungen

Maschine hat nicht genug Kraft / Maschine bricht beim Vorschub ab

Ursache:

In ca. 95 % der Fälle falsche Einstellung der Maschine

Lösung:

- Rechter Drehschalter komplett nach rechts (Dose = 0)
- Linker Drehschalter auf ca. 2,5 einstellen

Durch diese Einstellung wird das Absetzen während des Kleberauftrags verhindert und der Kleber tritt gleichmäßig aus.

Vorschub bzw. Klebermenge zu gering

Ursache:

- Falsche Einstellung
- Unruhige Bedienung
- Zähes Material

Lösung:

- Grundeinstellung prüfen
- Abzug gleichmäßig betätigen
- Bei zähen Materialien langsamer arbeiten

Kartuschen lassen sich schlecht einlegen / laufen nicht parallel

Ursache:

Pressstempel sind verdreht und drücken nicht mittig auf die Kartusche

Lösung:

- Schraube am Pressstempel lösen
- Stempel über die außermittige Bohrung ausrichten
- Kartusche gerade ausrichten
- Schraube wieder festziehen

Hinweis:

Dieser Punkt wird in der Praxis häufig übersehen.

Scheibkleber lässt sich nur schwer auspressen

Ursache:

- Kleber zu kalt
- Kleber überlagert / zu alt

Lösung:

- Kleber auf Raumtemperatur bringen (Herstellerangaben beachten)
- Haltbarkeit prüfen

