

KOTFLÜGEL- UND FRONTABDECKUNG FÜR MERCEDES

Die Werkstattschoner für Mercedes-Benz schützen Kundenfahrzeuge während Service- und Reparaturarbeiten zuverlässig vor Schmutz und Beschädigungen. Die fahrzeugspezifischen Ausführungen sorgen für eine optimale Passform und einen sicheren Halt ohne Magnete, wodurch empfindliche Lackflächen geschont werden. Das hochwertige unterschäumte Kunstleder mit zusätzlicher Polsterung ist auf den täglichen Werkstatteinsatz ausgelegt und unterstreicht mit dem Mercedes-Benz Logo einen professionellen Serviceauftritt.

Besondere Eigenschaften

- Fahrzeugspezifische Ausführungen für verschiedene Mercedes-Benz Modelle
- Schutz vor Schmutz, Kratzern und Beschädigungen
- Magnetfreie Befestigung zum Schutz empfindlicher Lackflächen
- Unterschäumtes Kunstleder mit zusätzlicher Polsterung
- Robuste Verarbeitung für den täglichen Werkstatteinsatz
- Schwarze Ausführung mit Mercedes-Benz Logo

Technische Daten

1	Maße: ca. 283 x 67 cm Gewicht: ca. 1,4 kg
2	Maße: ca. 330 x 74 cm Gewicht: ca. 1,6 kg
3	-
4	Maße: ca. 130 x 89 cm Gewicht: ca. 1,5 kg
5	Maße: ca. 147 x 81 cm Gewicht: ca. 1,9 kg
6	Maße: ca. 253 x 75 cm Gewicht: ca. 1,1 kg
7	Maße: ca. 295 x 75 cm Gewicht: ca. 1,5 kg
8	Maße: ca. 147 x 53 cm Gewicht: ca. 1,5 kg
9	Maße: ca. 110 x 72 cm Gewicht: ca. 0,6 kg
10	Gesamtbreite: ca. 100 cm Gewicht: ca. 1,6 kg



HENI 31 066	1	Sach-Nr. Daimler: W 000 588 02 98 00	Kotflügel- und Frontabdeckung für A-Klasse 168/169 und Vaneo
HENI 30 868	2	Sach-Nr. Daimler: W 000 588 07 98 00	Kotflügel- und Frontabdeckung A-Klasse 176 B-Klassen 246 und 245 Citan 415
HENI 30 866	3	-	Kotflügelschoner für Typ 107
HENI 30 867	4	Sach-Nr. Daimler: W 000 588 00 98 00	Kotflügelschoner für G-Klasse
HENI 30 864	5	Sach-Nr. Daimler: W 000 588 03 98 00	Kotflügelschoner passend für alle PKW außer SLS A- und B-Klasse
HENI 31 065	6	Sach-Nr. Daimler: W 000 588 04 98 00	Frontabdeckung für alle PKW außer CLA GLA Citan A,B,G-Klasse
HENI 31 067	7	Sach-Nr. Daimler: W 000 588 01 98 00	Kotflügel- und Frontabdeckung für Sprinter Vito Viano und V-Klasse
HENI 31 060	8	Sach-Nr. Daimler: W 000 588 08 98 00	Türeinstiegsschoner
HENI 31 069	9	Sach-Nr. Daimler: W 000 588 06 98 00	Heckschoner für AdBlue-Betankung
HENI 31 055	10	-	Wandhalterung für Schoner und Frontabdeckungen

