

### ETAGENWAGEN

- 1** Beide Lenkrollen mit Bremse an der schmalen Seite der Bodenplatte anschrauben und festziehen. Die anderen 2 Rollen auf der anderen Seite an die Platte schrauben
- 2** Alle 4 Hochkant-Eckteile nacheinander an die Bodenplatte schrauben und locker anziehen
- 3** Mittelplatte an allen 4 Seiten locker in den oberen oder unteren Bohrungen verschrauben. Hier können sie die Höhe selber bestimmen.
- 4** Oberere Deckplatte an allen 4 Eckteilen verschrauben und locker anziehen
- 5** Den Griff an Seite der Lenkrollen mit Bremse montieren und locker anziehen
- 6** Nachdem alle Schrauben locker angezogen wurden, den Etagenwagen mit etwas Gewicht belasten, sodass sich die einzelnen Ebenen in die richtige Position setzen. Danach alle Schrauben von der Bodenplatte unten, über die Mittelplatte, nach oben festziehen
- 7** Die Schutzmatte auf die Ablageflächen legen

